附件 2

臺灣港務股份有限公司
臺北港國際商港港勤拖船調派規定

一、 作業區域

(一)商港區域範圍內作業區域，區分為港內及港外區域。

(二)港外區域指南防波堤燈塔至北防波堤燈塔連線以外之水域。

二、 調派單位：本公司或臺灣港務港勤股份有限公司或本公司委託經營業者

三、 一般作業規定

(一)依據本調派規定第六點船舶噸位與拖船派遣對照表辦理拖船調派作業。

(二)拖船應予分班依序出勤，以維持港口正常運轉。

(三)港外區域視天候及航行能力，於安全條件內提供服務。

(四)船舶於本港所需之拖帶作業，應由船舶營運人或其代理人，逕向經基隆港務分公司委辦之港勤拖船經營業者辦理船舶拖帶作業委託，業者再據以指派拖船出勤配合作業，實際出勤執行作業時間，由引水人或船長與業者相互聯繫。

四、 特殊作業規定

(一)引水人執行進出港領航作業時如需增派拖船協助，由引水人與船長秉持對於港口與船舶之特性瞭解，以及操船專業共同評估同意、取得共識後辦理。

(二)因應緊急特殊情況，拖船調度室得隨時聯繫指派拖船臨時出勤作業。

(三)船舶於本港所需之拖帶作業，應依下表調派拖船艘數及馬力，如有天候、海象、現場作業及船型等因素需增加拖船時，以不超過下表拖船之馬力為原則；另因業者因素致未能依本規定調派相對應拖船艘數及馬力時，得由引水人及船長視當時天候海象及現場狀況調整拖船馬力配置。

五、 為確保拖船作業安全，拖帶船舶所使用之纜繩應以拖船纜繩為限。如有可歸責於拖船之事由致無法提供拖船纜繩者，則不在此限。

六、 船舶噸位與拖船派遣對照表

<table>
<tr><th colspan="6">船舶噸位與拖船派遣對照表</th></tr>
<tr><th rowspan="2">船舶總噸位</th><th colspan="2">進港拖船</th><th colspan="2">出港拖船</th><th rowspan="2">備註</th></tr>
<tr><th>馬力
(HP)</th><th>艘數</th><th>馬力
(HP)</th><th>艘數</th></tr>
<tr><td>2, 500 以上，未滿 5, 000</td><td>1,600</td><td>1</td><td>1,600</td><td>1</td><td rowspan="5">1. 總噸位2, 500（含）以下之船舶進出港視船型及現場狀況調派拖船協助作業。
2. 總長超過140公尺（含）以上且無配置橫向推進器之船舶進港，應至少使用2艘拖船協助作業，第2艘（或以上）拖船之馬力由引水人或船長視現場狀況決定。</td></tr>
<tr><td>5, 000 以上，未滿 10, 000</td><td>2,400</td><td>1</td><td>2,400</td><td>1</td></tr>
<tr><td>10, 000 以上，未滿 25, 000</td><td>2,800</td><td>1</td><td>2,800</td><td>1</td></tr>
<tr><td>25, 000 以上，未滿 45, 000</td><td>3,200</td><td>1</td><td>3,200</td><td>1</td></tr>
<tr><td>45, 000 以上，未滿 70, 000</td><td>4,000</td><td>1</td><td>4,000</td><td>1</td></tr>
<tr><td>70, 000 以上，未滿 100, 000</td><td>5,000</td><td>2</td><td>5,000</td><td>1</td><td>引水人或船長應視天候海象及現場狀況調派拖船駛出港外協助作業。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">100,000 以上，未滿 150,000</td><td>4,000</td><td>2</td><td rowspan="2">5,000</td><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">引水人或船長應視天候海象及現場狀況調派拖船駛出港外協助作業。</td></tr>
<tr><td>5,000</td><td>1</td></tr>
<tr><td>150,000 以上，未滿 200,000</td><td>4,000</td><td>1</td><td>5,000</td><td>1</td><td>引水人或船長應視天候海象及現場狀況調派拖船駛</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>5,000</td><td>2</td><td></td><td></td><td>出港外協助作業。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">200,000 以上，未滿 230,000</td><td>4,000</td><td>1</td><td rowspan="3">6,000</td><td rowspan="3">1</td><td rowspan="3">引水人或船長應視天候海象及現場狀況調派拖船駛出港外協助作業。
出港若因天候海象及現場狀況需增派拖船，原則派遣 5,000 匹馬力拖船。</td></tr>
<tr><td>5,000</td><td>2</td></tr>
<tr><td>6,000</td><td>1</td></tr>
<tr><td rowspan="2">230,000 以上</td><td>5,000</td><td>2</td><td>5,000</td><td>1</td><td rowspan="2">引水人或船長應視天候海象及現場狀況調派拖船駛出港外協助作業。</td></tr>
<tr><td>6,000</td><td>2</td><td>6,000</td><td>1</td></tr>
</table>